


## Überprüfung des Druckluftminderers

Artikel-Nr.: Druckluft Scheren  
Hersteller: Krömer  
EAN-Code:



**Problem:** Druckluftminderer undicht bzw. ohne Funktion




**Ursache:** Druckluft entweicht aus dem Druckluftminderer



**Lösung:** Korrekte Positionierung des Abdichtungsringes auf der Rückseite des Druckluftminderers / Druckluftwartungseinheit


Seite 2

**1** Lösen Sie den Druckluftminderer vom Bedienpult




Lösen Sie den Druckluftminderer vom Bedienpult, der zu überprüfende Dichtungsring befindet sich auf der Rückseite des Druckluftminderers.

**2** Überprüfung des Dichtungsring an Rückseite des Druckluftminderers




Lokalisieren Sie den Dichtungsring an der Schraube auf der Rückseite des Druckluftminderers. Um den Dichtungsring zu justieren oder ggf. auszutauschen, lösen Sie vorsichtig die ihm zugehörige Schraube, wie hier markiert.

### 3 Justierung des Dichtungsringes



Justieren Sie vorsichtig den Dichtungsring oder tauschen Sie ihn ggf. durch einen neuen aus.


### 4 Neu-Einsetzen der Schraube inklusive Dichtungsring




Haben Sie den Dichtungsring justiert, schrauben Sie die Schraube inklusive Ring vorsichtig wieder rein.

5 ggf. Ersatzteil bestellen

Druckluftminderer  
XX057



Druckluftminderer  
X129



Über die QR-Codes kommen Sie direkt auf die jeweilige Produktseite.